

Painéis digitais com tecnologia led



PAINEL DE LEDS MOD. HT102-JUST

Manual de Instalação e Operação

TECHNOLEDS Painéis

Rua Pio XII. 621 - centro CEP:86020-380 - Londrina - PR Fones: 43-9153-4212 / 3324-0270

email: vendas@technoleds.com.br MSN: technoleds@hotmail.com www.technoleds.com.br

UTILIZAÇÃO

- Quando o painel é ligado na energia, uma frase de apresentação da TECHNOLEDS PAINÉIS aparecerá uma única vez e em seguida o sistema entrará em loop exibindo as frases gravadas.
- Se o painel ainda não foi programado, aparecerão as frases de testes do equipamento. O usuário então deverá proceder a programação das frases, conforme sua escolha.
- Ao final da exibição de todas as frases programadas, uma barra de rolagem corre todo o painel resetando o display e recomeçando o loop das frases gravadas.

1. MENU HELP (F1)

Apertando a tecla F1 é acessado o MENU HELP, que mostra as teclas de atalho de todos os MENUs do painel:

- F2 MENU PRINCIPAL: digitação das frases.
- F3 MENU EDIÇÃO: edição de uma frase.
- F4 MENU DELETAR: apagar uma frase.
- F5 MENU AJUSTAR HORA: acertar o horário do relógio.
- F6 INSERIR HORA: inserir HORA após uma frase (acessado através do MENU PRINCIPAL)
- F7 INSERIR TEMPERATURA: inserir TEMPERATURA após uma frase (acessado através do MENU PRINCIPAL).
- M SELEÇÃO DO BANCO DE MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DAS **FRASES**

Obs.- Quando as frases estiverem rolando no painel, pode-se digitar ESC para cancelar a presente frase e passar para a próxima.

2. MENU PRINCIPAL (F2)

2.1 PROGRAMAÇÃO INICIAL

- Após o painel estar ligado e funcionando, deve-se conectar um teclado de computador com plug PS/2.
- Leve o teclado a maior distância possível do painel, para que as frases sejam leaíveis.
- Digite: F2. Após alguns segundos o sistema entrará no MENU PRINCIPAL para digitação das frases. A frase inicial APAGAR FRASES? <S/N> vai rolar no display e depois ficarão
- somente as opções S/N. Uma delas deverá ser digitada.

 a. Se desejar apagar todas as frases da memória e começar a digitar da
 - frase 01 digite: S.
 - Se for digitado N o modo de inserir é ativado, todas as frases anteriormente digitadas ficam armazenadas na memória e você digitará novas frases a partir a última digitada.
- Se for digitado S para apagar as frases, todas as frases gravadas serão apagadas!

A TECHNOLEDS sente-se honrada em ter sido escolhida por você. Ao tornarse proprietário de um **produto TECHNOLEDS**, você acrescentou ao seu patrimônio a nossa qualidade e tecnologia de ponta, com produtos que utilizam microcontroladores digitais de última geração, tendo feito sua opção por tecnologia e maior conforto.

Leia atentamente este manual, para familiarizar-se com o painel de LEDs modelo HT102-JUST e os procedimentos corretos para sua instalação e utilização.

COMPONENTES

- Painel de LEDs:
- Fonte de alimentação com entrada: 110/220VAC e saída: 5VDC (ou fonte 12V/24V para veículos, conforme solicitação de troca);
- Manual do usuário:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Dimensões externas: 53cm X 14cm X 7cm.
- Área útil: 50cm X 9cm.
- LEDs de alta intensidade luminosa na cor vermelha.
- Matriz de LEDs com 5 x 28 LEDs (total de 140 LEDs).
- Distância entre LEDs (dot pitch) de 18mm.
- Visualização a partir de 5m até 100m de distância.
- Memória FLASH, mantém a programação quando acaba a energia elétrica.
- A inserção das mensagens é feita através de teclado comum (PS/2), não necessitando de computador.
- Função HORA e TEMPERATURA.
- Até 61 frases com vários efeitos especiais.
- Até 45 caracteres por frase: Máximo de 2.745 caracteres pode ser
- 10 bancos de memórias para acesso rápido de frases.

INSTALAÇÃO

- A instalação deve ser feita em local abrigado contra chuva e umidade, pois é um equipamento eletrônico sem vedação e perderá a garantia se for instalado em local aberto sem proteção contra umidade.
- A instalação do painel deve ser feita numa altura em torno de dois
- metros, onde terá melhor visibilidade a média e longa distância. ATENÇÃO: verifique qual a tensão da tomada, se é 110V ou 220V e faça a alteração na chave seletora da fonte de alimentação antes de ligar a alimentação do painel. A ligação em tensão errada acarretará a perda da garantia por uso indevido.
- Uma nova mensagem rolará no display: FRASE 01: e depois ficará somente a mensagem FR.01:. Agora você pode digitar a sua primeira frase e logo em seguida digite ENTER.
- As frases digitadas podem conter no máximo 45 caracteres.
- Lembre-se que o espaço é também contado como um caractere.

Obs. Importante: você pode digitar ESC quando as primeiras mensagens do menu estiverem rolando para cancelá-las e ir direto à edição.

2.2 VELOCIDADE DE ROLAGEM DAS FRASES

- Em seguida aparecerá a frase: VELOCIDADE:0 A 9 que vai rolar no display e depois ficará somente a mensagem VEL:0 A 9
- Agora você deve digitar de 0 à 9 para definir a velocidade de rolagem dessa frase.
- Se quiser que a frase fique estática e centralizada no painel por aproximadamente 3s, digite: 0, indicando que a frase não deve se mover e ficar centralizada.
- Se quiser que a frase role pelo painel, da direita para a esquerda deve escolher a velocidade de rolagem.
- Digite então de 1 à 9, escolhendo a velocidade de rolagem da frase.
- Se for escolhida a velocidade 1(mínima), a frase será mostrada rolando lentamente, letra a letra, até desaparecer à esquerda do painel.
- Se for escolhida a velocidade 9(máxima), a frase passará muito rapidamente pelo painel.

2.3 PROGRAMAÇÃO FRASE ESTÁTICA (VELOCIDADE 0)

- Se a velocidade escolhida foi 0 (frase estática), então deve-se escolher se a frase ficará parada ou piscando.
- Logo após ter digitado a velocidade = 0, vai aparecer no display a frase PISCANDO?<S/N> e depois ficará somente a mensagem: PISCA?
- Se você quiser que a frase digitada fique estática (parada) sem piscar
- Desse modo a frase aparecerá centralizada e parada.

2.4 PROGRAMAÇÃO FRASE PISCANDO

- Se a escolha anterior foi que a frase ficasse piscando, então você digitou S após a mensagem PISCA?
- Agora aparecerá no display a frase INVERTENDO?<S/N> e depois somente
- Você pode escolher se a frase vai ficar piscando NORMALMENTE, ou seja, todo o painel estará apagado e somente a frase acendendo/apagando (PISCANDO). Nesse caso deve digitar N após a pergunta: INVERTE?
- Se você quiser que a frase fique piscando INVERTENDO, ou seja, onde estiver apagado será aceso e onde estiver aceso será apagado, então deverá digitar S após a pergunta: INVERTE?
- A próxima frase a aparecer será: NR. DE PISCADAS: 1 A 90 e depois somente
- Agora você deve escolher o Nr. de vezes que a frase ficará piscando. Digite de 1 à 90 e em seguida digite ENTER.

2.5 PROGRAMAÇÃO DO BANCO DE MEMÓRIA DAS FRASES

- Depois das escolhas anteriores, aparecerá no display: MEMORIA DE ARMAZENAMENTO:0 A 9 e depois somente MEM:0 A 9.
- Cada grupo de frases que você digitar e estiver no mesmo banco de memória de armazenamento vão ficar rolando em loop no painel quando você escolher o banco de memória referente à essas frases.
- 3 O banco de memória default é 0, ou seja, se você não digitar nada após essa pergunta, todas as frases vão para o banco 0 e ficarão rolando em loop no painel.
- . Se você quiser digitar um grupo de frases e não quiser que apareça 4. normalmente, basta escolher um banco de memória de 1 à 9.
- Assim, quando você quiser que somente as frases digitadas no banco 3, por exemplo, fique em loop no painel, digite a letra M (depois de sair do MENU PRINCIPAL, quando as frases estiverem em loop) e digite o nr. 3.
- Após ser digitado o nr. da memória o MENU PRINCIPAL é encerrado e retorna-se ao loop infinito das frases.
- Se for digitado um banco de memória vazio(sem nenhuma frase) o painel vai se apagar, pois não terá nenhuma frase para rolagem nesse banco. Para retornar a rolagem das frases digite novamente M e um o número de um banco de memória que contenha frases

2.6 FUNÇÃO HORA

- Após digitar uma frase (por exemplo: HORA) digite: F6 para introduzir o relógio(HORA) logo após a frase que foi digitada. O relógio será mostrado rapidamente e depois deve-se digitar as
- características da frase, conforme mostrado anteriormente.

2.7 FUNÇÃO TEMPERATURA

- Após digitar uma frase (por exemplo: TEMPERATURA) digite: F7 para introduzir a TEMPERATURA logo após a frase que foi digitada.
- A temperatura ambiente será mostrada rapidamente e depois deve-se digitar as características da frase, conforme mostrado anteriormente.

3. MENU EDIÇÃO DE FRASE (F3)

- Se você digitou várias frases e não quer apagá-las, apenas modificar uma ou outra frase ou trocar seus efeitos especiais, então siga o procedimento abaixo.
- Conecte o teclado e digite: F3. Após alguns segundos o sistema entrará no MENU EDIÇÃO DE FRASE das frases.
- A frase inicial EDITAR FRASE NR.: vai rolar no display e depois ficará 3. somente a mensagem FR.NR... Agora você pode digitar o nr. da frase que você deseja editar.
- 4. A frase digitada vai rolar no painel lentamente e o cursor ficará posicionado no final da frase para que seja feita a edição da mesma.
- 5. Se você não souber o nr. da frase que deseja editar, digite ENTER para sair do MENU e conte as frases.
- Retorne ao MENU EDIÇÃO DE FRASE e você poderá então modificar a 6. frase teclando ENTER no final.
- Para cada frase editada você deve escolher o efeito especial, da mesma maneira que foi explicado nos itens anteriores
- 8. No final da edição você deve digitar: ENTER e encerrar o modo de edição retornado ao loop das frases.
- Se precisar editar outra frase retorne ao MENU EDIÇÃO digitando F3. 9.

4. MENU DELETAR FRASE (F4)

- Se você digitou várias frases e quer apagar uma ou outra frase, então siga o procedimento abaixo.
- . Conecte o teclado e digite: F4. Após alguns segundos o sistema entrará no MENU DELETAR FRASE das frases
- A frase inicial APAGAR FRASE NR.: vai rolar no display e depois ficará somente a mensagem FR.NR:. Agora você pode digitar o nr. da frase que você deseja apagar.
- A frase digitada vai rolar no painel lentamente.
- Depois vai aparecer a confirmação: S/N. Você deve digitar S se tiver certeza que quer apagar a frase.
- Se você não souber o nr. da frase que deseja apagar, digite ENTER para sair do MENU e conte as frases
- Retorne ao MENU DELETAR FRASE e você poderá então apagar a frase 7 teclando ENTER no final para encerrar o modo de edição retornado ao loop
- Se precisar apagar outra frase retorne ao MENU DELETAR FRASE digitando 8.

5. MENU AJUSTAR HORA (F5)

- Para ajustar o relógio deve-se digitar F5.
- 2. Aparecerá a rolagem da frase inicial, indicando que se trata do MENU AJUSTAR HORA
- O marcador das HORAS começa a piscar. Você pode incrementar ou 3 decrementar as horas usando a FLECHINHA PARA CIMA ou a FLECHINHA
- Depois de ajustado as horas digite: ENTER. Os MINUTOS começam a piscar onde deve-se repetir o procedimento para os ajustes.
 Depois é só digitar ENTER que o sistema retornará ao loop principal.

6. BOTÃO DE ACESSO AO BANCO DE MEMÓRIA DAS FRASES

- Os bancos de memória também podem ser acessados através do BOTÃO DE MEMÓRIA que fica localizado no painel, ao lado do plug PS/2 do teclado.
- Toda vez que se aperta o botão o sistema procura por um próximo banco de memória que contenha alguma frase.
- As frases desse banco de memória passarão a rolarem em loop no painel.
- Se somente o banco de memória 0(default) contiver frases, então ao apertar o botão o sistema ficará somente nesse banco de memória, não acessando bancos vazios.

7. APAGANDO O PAINEL

- Se você quiser APAGAR o painel temporariamente, sem desligá-lo da energia, basta digitar um banco de memórias vazio.
- Conecte o telado e digite M para acessar a troca de banco de memória
- Se for digitado um banco de memória vazio(sem nenhuma frase) o painel vai se apagar, pois não terá nenhuma frase para rolagem nesse banco.
- Para retornar a rolagem das frases digite novamente M e um o número de um banco de memória que contenha frases.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todo o sistema não é a prova de água e nem de umidade. Por isso deve ser instalado em interiores ou locais abrigados.
- Use somente a fonte de alimentação que acompanha o kit, pois a utilização de outra fonte poderá acarretar a queima do dispositivo
- Se a HORA não mais permanecer atualizada quando o painel for desligado da energia elétrica deve-se proceder a troca da bateria CR2032 que fica localizada no interior do painel do lado esquerdo.
- Deixe o SENSOR DE TEMPERATURA o mais longe possível do painel, para que a leitura da temperatura seia feita o meio ambiente e a temperatura do painel, que pode esquentar, não influencie na medida.
- A INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO FEITA DE MANEIRA INDEVIDA DANIFICAR OU QUEIMAR DISPOSITIVO, ACARRETANDO A PERDA DA GARANTIA DO PRODUTO.
- Quando a energia da rede flutua muito, ou tem algum pico de energia, ou quando o painel é desligado e religado muito rapidamente, o mesmo pode "congelar" e travar, não mais obedecendo aos comandos. Neste caso, o procedimento é desligar o painel, esperar por cerca de 3 minutos (tempo para o capacitor interno se descarregar e o processador resetar) e religar o painel. Depois desse tempo de reset, basta religar o painel que o mesmo volta a funcionar normalmente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Dimensões externas: 53cm X 14cm X 7cm.
- Área útil: 50cm X 9cm.
- LEDs de alta intensidade luminosa na cor vermelha.
- Matriz de LEDs com 5 x 28 LEDs (total de 140 LEDs).
- Distância entre LEDs (dot pitch) de 18mm.
- Visualização a partir de 5m até 100m de distância.
- Memória FLASH, mantém a programação quando acaba a energia elétrica.
- A inserção das mensagens é feita através de teclado comum (PS/2), não necessitando de computador.
- Função HORA e TEMPERATURA.
- Até 61 frases com vários efeitos especiais.
- Até 45 caracteres por frase: Máximo de 2.745 caracteres pode ser digitado.
- 10 bancos de memórias para acesso rápido de frases.
- Fonte de alimentação com entrada: 110/220VAC e saída: 5VDC;
- Tensão de alimentação do painel: 5VDC;
- Máxima potência dissipada: 9W;
- LEDs de alta intensidade luminosa na cor vermelha;
- Ângulo de abertura focal dos LEDs: 30º.
- Memória FLASH, mantém a programação quando acaba a energia elétrica.
- A inserção das mensagens é feita através de teclado comum (PS/2).

CERTIFICADO DE GARANTIA

A **TECHNOLEDS**, garante este produto, contra qualquer defeito de fabricação ou componentes do mesmo, até 12 MESES da data da compra efetuada no revendedor abaixo mencionado.

A substituição ou conserto do mesmo não muda o prazo da garantia.

Fica automaticamente excluída a garantia nos seguintes casos:

- Danos causados por acidentes de qualquer natureza;
- Danos causados por instalação incorreta;
- Violação do produto por pessoas não autorizadas;
- Danos causados pelo mau uso e em desacordo com o manual de instruções;
- Danos causados por ter sido ligado à tensão elétrica imprópria ou ainda sujeita a flutuações acima do especificado;
- Danos causados por agentes da natureza (raios, água, poeira, etc.);
- Por ter sido instalado em locais n\u00e3o recomendados que causem fadiga das pe\u00e7as.

Dentro do período de garantia e em caso de defeito, a assistência técnica será prestada pela fábrica por intermédio do revendedor, ficando a responsabilidade restrita ao conserto ou substituição do equipamento.

A remeça para a manutenção ou troca na garantia que consta do transporte e a embalagem do produto, ficam por conta do comprador.

Data://	. Modelo:	Nr. Série:
Nota Fiscal:	Comprador:	
Nota i iscai	Oomprador	
Revendedor:	Cidade:	
Endoroso:	Fone:	
Endereço	FUITE	